

Je OV-chipkaart is de sleutel van de OV-fiets

Huren



Huur starten

- Houd je OV-chipkaart tegen het ringslot.
- Het ringslot opent en de huur start.

Onderweg



Slot sluiten

- Ketting losmaken: druk 3 seconden op de knop.
- Ringslot sluiten: druk 1 keer op de knop en sluit zelf het ringslot.



Slot openen

- Ringslot openen: houd je OV-chipkaart tegen het slot.
- Ketting losmaken: druk 3 seconden op de knop.

Inleveren



Parkeren

- Parkeer in de huurlocatie de OV-fiets in de OV-fietszone.



Huur beëindigen

- Druk 1 keer op de knop en sluit zelf het ringslot. De huur stopt als het ringslot is gesloten in de OV-fietszone.

Hulp nodig?

Scan de QR-code of ga naar ov-fiets.nl/slot.

